

HVORDAN SKRU AV FALSK BRANNALARM

Ikke skru av brannalarmen før du er sikker på at det er falsk alarm.

Hvis brannalarmen går av i din bolig og du vet det er pga. matlaging o.l. må du skru av brannalarmen.

Avstillingspanel befinner seg i hver korridor midt mellom heisene i bygget ved nødutgangstrapp. Du er selv ansvarlig for å orientere deg om hvor den er lokalisert.

AVSTILLINGSENHET



- Du har 3 minutter på deg fra brannalarmen går til å tilbakestille.
- Stopp røykutviklingen med å åpne vinduet for å luften ut røyken.
- Hold knappen på avstillingspanelet inne i minst 4 sekunder.

Hvis du ikke rekker å avstille alarmen vil brannalarmen utløses i hele bygget og brannvesenet vil komme. Du er da ansvarlig for å treffe brannvesenet og forklare hva som har skjedd. En uttrykning fra brannvesenet koster 5000 NOK og vil bli belastet leietaker dersom det er falsk alarm.

Tilbakestillingsknappen vil **ikke** fungere dersom:

- Du bruker mer enn 3 minutter.
- Brannalarm utløses av en detektor i fellesareal.
- To eller flere detektorer utløses samtidig.
- Manuell brannmelder er trykket inn (alarm går direkte til brannvesenet).

Ved brannalarm skal man straks forlate bygningen via trappene og gå over på andre siden av gaten. Ikke gå tilbake før alarmen er avstilt.

Du skal **ikke** koble ut eller dekke til branndetektoren på boligen. Dette medfører gebyr samt skriftlig advarsel for brudd på leiekontrakt.